

# **INSTALLATEUR ANLEITUNG** Benutzerhandbuch

(Smart Energy Datenloger / Manager erforderlich)





# Inhaltsverzeichnis

1. Business Smart Energy Datenlogger / Manager installieren	3
1.1 Spannungsversorgung	3
1.2 Netzwerkverbindung TCP/IP	4
2. Datenleitungen anschließen	5
2.1 RS485 ModBus Datenleitung 1	5
2.2. RS485 ModBus Datenleitung 2	6
2.3. Ethernet TCP/IP Datenleitung	7
3. Rundsteuerempfänger anschließen	8
3.1. Kabelverbindung herstellen	9
3.2. Konfiguration der Schnittstelle	10
4. Verbindung zum Datenlogger / Manager herstellen	11
4.1 Anmeldung an der Weboberfläche	12
4.2 Weboberfläche zur Einrichtung	13
4.2.1 Schnittstelle konfigurieren	14
4.2.2 Gerät hinzufügen	15
4.2.5 Weitere Einstellungen	16
5. Notizen	22

-



## **1. Business Smart Energy Datenlogger / Manager installieren**

#### 1.1 Spannungsversorgung

Schließen Sie den Smart4Energy Business Smart Energy Datenlogger / Manager an die Spannungsversorgung an.



L = 230V AC (abgesichert über einen B16A LS Schalter) N = Neutralleiter (FI Kreise beachten)





## 1.2 Netzwerkverbindung TCP/IP

Verbinden Sie den Business Smart Energy Datenlogger / Manager mit dem vorhanden Netzwerk per RJ45 Ethernet Kabel. Oder mit WLan. Dafür muss die beiliegende Antenne montiert werden.





## 2. Datenleitungen anschließen

#### 2.1 RS485 ModBus Datenleitung 1

Wenn Sie den Wechselrichter per RS485 ModBus anschließen müssen, schließen Sie die Datenleitung gemäß Vorgabe folgendermaßen am Business Smart Datenlogger / Manager an.



Beachten Sie die richtige Betrachtungsweise des Steckers!

Klemme	Funktion
1	Tx – (Data -)
3	Tx + (Data +)
5	GND



#### 2.2. RS485 ModBus Datenleitung 2

Wenn Sie den Wechselrichter per RS485 ModBus anschließen müssen, schließen Sie die Datenleitung gemäß Vorgabe folgendermaßen am Business Smart Datenlogger / Manager an.



Beachten Sie die richtige Betrachtungsweise des Steckers!

Klemme	Funktion
2	Tx + (Data +)
4	Tx - (Data -)
6	GND



## 2.3. Ethernet TCP/IP Datenleitung

Wenn Sie den Wechselrichter per Ethernet TCP/IP anschließen müssen, schließen Sie die Datenleitung gemäß Vorgabe folgendermaßen am Business Smart Datenlogger an.

AC-Power Input	2 x Ethernet
GSM	1 x Analog Output
1 2 x USB	1 x PT1000 Input 8 x Digital Input

Klemme	Funktion
12	Ethernet



## 3. Rundsteuerempfänger anschließen

In der folgenden Beschreibung wird erklärt wie Sie den Rundsteuerempfänger/ Fernwirktechnik an den Smart4Energy Datenlogger / Manger anschließen können.

#### Anschlüsse am Smart4Energy Datenlogger / Manager:





#### 3.1. Kabelverbindung herstellen





Eingang	Beschreibung	Funktion	Hinweis
1	Eingang 1	Digitaleingang	100%
2	Eingang 2	Digitaleingang	60%
3	Eingang 3	Digitaleingang	30%
4	Eingang 4	Digitaleingang	0%
5	Eingang 5	Digitaleingang	
6	Eingang 6	Digitaleingang	
7	Ground	Masse	
8	Ground	Masse	

Der Eingang signalisiert das Signal, wenn ein Schluss zwischen Digitaleingang und Masse vorliegt.

**Beispiel:** 100% Signal schalten. Kontakt muss zwischen Eingang 1 und Masse Kontakt 7 oder 8 geschlossen werden.



## **3.2. Konfiguration der Schnittstelle**

Dort schauen Sie bitte auf Seite 17 (Einspeisemanagement Daten)



## 4. Verbindung zum Datenlogger / Manager herstellen

Die IP Adresse des Geräts können Sie über das Display und die Tastatursteuerung ablesen.

	LIGESTONE CEMATICIEOE	
Übersicht	Netzw erk	Gerätetyp
Energiemanagement	Datum/Uhrzeit	IP Adresse
Photovoltaik	Sprache	Zeit
Speichersystem	P assw ort ändern	S/N
Emobility	Neustart	Firmw are
Einstellungen	Update	Laufzeit
Administration	Zuriick	Zurück

Diese geben Sie dann im Internetbrowser Ihres Computers, Notebooks, Tablets oder Smartphones ein.

(Das System arbeitet am sichersten, wenn Sie den aktuellen Mozilla Firefox oder den Google Chrome Browser benutzen)



#### 4.1 Anmeldung an der Weboberfläche

Die EMS Standard Version kann mit einem Passwort geschützt werden. Dieses können Sie nur an dem jeweiligen Datenlogger / Manager selbst vergeben (siehe Handbuch Business Smart Energy Monitor / Datenlogger / Manager).

Sr Con	nart 4 Energy trol your Energy - Smart
0	Anmeldung
	Passwort Passwort speichern LOGIN

Bestätigen Sie die Anmeldung in dem Sie auf "LOGIN" klicken.



## 4.2 Weboberfläche zur Einrichtung

Nun gelangen Sie auf die Startseite der Geräte Weboberfläche und können mit der Einrichtung des Gerätes beginnen.

Business Smart Energy Datenlogger - Typ: Standa	rd, Revision: 1.4.5					Hallo, User 💻 🇮
Smart 4 Energy Control your Energy - Smart	DASHBOARD	VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN	ABMELDEN		_
Leistungsbilanz (heute)	Wasser	Gas			Wetter N/A Freitag 08.11.2019 10:09	
keine primäre Geräte	gruppe für di	iese Kategor	rie ausgewähl	t	Temperatur Sonneneinstrahlung Sonnenaufgang Sonnenuntergang Windgeschwindigkeit	N/A °C N/A % N/A N/A N/A N/A km/h
Smart4Energy 2014 - 2019						



#### 4.2.1 Schnittstelle konfigurieren

Business Smart Energy Datenlogger - Typ: :	Standard, Revision: 1.4.5			Hallo, User 📟 💥
Smart 4 Energy Control your Energy - Smart	DASHBOARD VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN	ABMELDEN	
<b>[</b> Einstellungen	5chnittstellen			_
<ul> <li>Netzwerk</li> <li>Anlage</li> <li>Installation</li> <li>Schnittstellen Schnittstellenübersicht</li> <li>Geräle Metadaten</li> <li>Gruppenübersicht</li> <li>Einspeisemanagement</li> <li>Budget / Kostenstelle</li> <li>Systemeinstellungen</li> </ul>	Schnittstelle zuweisen Port: 7 (RS485 - 1) Gerätetreiber Kategorie: Wechselrichter Gerätetreiber Hersteller: Delta Gerätetreiber Name: Delta Modbus Serial 2 MPP		Bitte konfigurieren Sie h angeschlossene Endger	er die Schnittstelle für das jeweilige () () () () () () () () () () () () () (
Smart4Energy 2014 - 2019				

Beispielansicht. Schnittstelle immer dem Anschluss gerecht einstellen!



#### 4.2.2 Gerät hinzufügen

Business Smart Energy Datenlogger - Typ: Standard, Revision: 1.4.5				Hallo, User 🕅 🛒	
Smart 4 Energy Control your Energy - Smart	DASHBOARD	VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN	ABMELDEN	
<ul> <li>Einstellungen</li> <li>Netzwerk</li> <li>Anlage</li> <li>Installation</li> <li>Schnittstellen</li> <li>Schnittstellenübersicht</li> <li>Geräte</li> <li>Geräteibbersicht</li> <li>Geräteibbersicht</li> <li>Metadaten</li> <li>Gruppenübersicht</li> <li>Einspeisemanagement</li> <li>Budget / Kostenstelle</li> <li>Systemeinstellungen</li> </ul>	Geräte hinzufüge Gerät hinzufüge Gerätetreiber Kat Wechselrichter Deita Modbus Seri Port: 1(RS485) Adressraum man AUS Aresse: 25 GERÄT HINZUFU	Ən tegorie: Tegori: Tegori: Tegorie: Tegorie: Tegori: Tegori: Tegorie: Tego		Bitte treffen S Endgerät hin	Sie hier die nötigen Einstellungen um ein neues zuzufügen.
smart4Energy 2014 - 2019 Beispielansicht. Geräteauswahl in	nmer dem Ansc	hluss gerecht t	reffen!		



#### 4.2.5 Weitere Einstellungen

Folgende Einstellungen *müssen* am Datenlogger / Manager getroffen werden:

Business Smart Energy Manager - Typ: Stand	lard, Revision: 1.4.5					Hallo, Smart4Energy 💻 開発	
Smart 4 Energy Control your Energy - Smart	DASHBOARD	LASTGANG	VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN	ABMELDEN		
<ul> <li>Enstellungen</li> <li>Netzwerk</li> <li>Anlage Betreiber Techniker Daten</li> <li>Installation</li> <li>Einspeisemanagement</li> <li>Leistungsmanagement</li> <li>Budget / Kostenstelle</li> <li>Systemeinstellungen</li> </ul>	Anlage Anlagenbetreib      Firma:     Smart4Energy     Kontaktperson:     Max Mustermann     Strasse:     Trierer Str. 53a      Postleitzahl:     53894      Stadt:     Mechernich Land:     Germany      Telefon:     02484-918292      Mobil:     0170-123456789      Fax:     02484-918291      E-Mail:     info@smart4energy	er		Hier haben S Betreiber der	ie die Möglichkeit detai Anlage zu machen.	llierte Angaben über den	
Smart4Energy 2014 - 2019	_					_	

#### **Betreiber Informationen:**



## Installateurs Informationen:

Business Smart Energy Manager - Typ: Stand	ard, Revision: 1.4.5					Hallo, Smart4Energy	■業
Smart 4 Energy Control your Energy - Smart	DASHBOARD	LASTGANG	VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN	ABMELDEN		
Control your Energy - Smart Control your Ene	Anlagentechnik	er 1 		Hier haben S Anlageninsta	ie die Moglichkeit detail llateur zu machen.	lierte Angaben über den	RN
Smart4Energy 2014 - 2019							



### Anlagen Daten:

Business Smart Energy Datenlogger - Typ: Stan	dard, Revision: 1.4.5				Hallo, Smart4Energy 🚞 🗮
Smart 4 Energy Control your Energy - Smart	DASHBOARD	VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN	ABMELDEN	
<ul> <li>Einstellungen</li> <li>Netzwerk</li> <li>Anlage Betrelber Techniker Daten</li> <li>Isinspeisemanagement.</li> <li>Budget / Kostenstelle</li> <li>Systemeinstellungen</li> </ul>	Anlage Anlage Anlagendaten Anlage Standort: Mechernich Anlage Inbetriebi 11.11.2019 Anlage Größe 321,16 Modul Anzahl: 1036 Modul Hersteller Suntech Modul Hersteller Suntech Modul Hersteller Suntech Modul Anzahl: 1036 Modul Anzahl: 1037 Modul Anzahl: 1036 Modul Anzahl: 1037 Modul Anzahl: 1038 Modul Anzahl: 1038 Modul Anzahl: 1038 Modul Anzahl: 1038 Modul Anzahl: 1040 Modul	nahme Datum:	kWp Stück Stück	Hier haben S zu machen.	Se de Moglichkeit detaillierte Angaben über die Anlage
Smart4Energy 2014 - 2019					



## Metadaten:

Business Smart Energy Manager - Typ: Adv	anced, Revision: 1.4.5	Hallo, Smart4Energy 🥅 🗮											
Smart 4 Energy Control your Energy - Smart	DASHBOARD	LASTGANG	VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN	ABMELDEN								
👔 Einstellungen													
<ul> <li>Netzwerk</li> <li>Anlage</li> <li>Installation <ul> <li>Schnittstellen</li> <li>Geräte</li> <li>Metadaten</li> <li>Gruppenübersicht</li> </ul> </li> <li>Einspeisemanagement</li> <li>Leistungsmanagement</li> <li>Budget / Kostenstelle</li> <li>Systemeinstellungen</li> </ul>	Hersteller: SMA Serienummer: 314611391 Eindeutige Gerät e8e8c361-1e0d-45 Gerätetreiber Kat Wechselrichter Gerätetreiber Nar SMA-STP/SB-Inver Firmware Version Standort: Keller Anzeigename Da SMA STP-10000-T Bezeichnung: SMA STP-10000-T Bezeichnung: SMA STP-10000-T Annschlussleistu 10,000 Einspeisevergütu 0,10 Status Code: 	skennung: ie3-b993-92f662e0c5( egorie: ne: ter-TCP : shboard: LEE Dashboard LEE Bezeichnung ng (kWp): ng (€): 											
	Port UID           1           2           A           A-B           A-B-C           B           B-C           C           CA	Ziel-Gerät Stando	ont 🛊 Bezei MP MP Phase Phase Phase Phase Phase Phase Phase	chnung  PT 1 PT 2 see A See A-B See B See B See C See	Suc Gruppe 🔶	Suchen							



#### **Einspeisemanagement Daten:**

Business Smart Energy Datenlogger - Typ: Standard, Revision: 1.4.5 Hallo, Smart4Energy Hallo, Smart4Energy													
Smart 4 Energy Control your Energy - Smart	DASHBOARD	VISUALISIERUNG	EINSTELLUNGEN	ABMELDEN									
<ul> <li>Einstellungen</li> <li>Netzwerk</li> <li>Anlage</li> <li>Installation</li> <li>Einspeisemanagement Photovaltaik</li> <li>Budget / Kostenstelle</li> <li>Systemeinstellungen</li> </ul>	Wirkleistungsko Aus O Au Gesamte Modul 321.16 Voraussichtliche 920 Wirkleistungsko Steuerung per Fe	trolle: leistung: PErzeugung (Jahr): ntrolloptionen: rnzugriff	kWp kWI1/kWp	Hier haben Sie die Möglichkeit Anlagenparameter der Erzeugungsanlage zu hinterlegen. Diese sind zwingend erforderlich für die Wirkleistungsreduzierung und die Berechnung der vorraussichtlichen Erzeugung.									
	Einen Eingang: AUS 💽 AN												
	Eingan	g 1 Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Erzeugung, % A	Aktionen Eingang	g Status						
	1 💿	0	0	0	100								
	2 O	۲	0	0	60								
	з О	0	۲	0	30								
	4 O	0	0	۲	0								
					ABBR	ECHEN	HERN						
Smart4Energy 2014 - 2019													

Beachten Sie, dass die Wirkleistungskontrolle nur funktionieren kann, wenn alle Generatorparameter korrekt einstellt wurden. Dies gilt auch für die Daten in den Geräteeinstellungen Metadaten:



#### **Tarife:**

🚹 Einstellungen	Budget / Kostenstelle	
<ul> <li>Netzwerk</li> <li>Anlage</li> <li>Geräte</li> <li>Einspeisemanagement</li> <li>Budget / Kostenstelle</li> <li>Verbrauchs Management</li> <li>Tarif</li> <li>Systemeinstellungen</li> </ul>	Tarif         Währung         €         Stromtarif:         0,25         Ø,12         Ø,12         Wassertarif:         0,94         Gastarif:         0.06	Tragen Sie Ihren Tarif ein und wählen Sie die Währung in der verrechnet werden soll.
		ABBRECHEN SPEICHERN

## CO2 Info:

🚹 Einstellungen	Systemeinstellungen
<ul> <li>Netzwerk</li> <li>Anlage</li> <li>Geräte</li> <li>Einspeisemanagement</li> <li>Budget / Kostenstelle</li> </ul>	CO <sub>2</sub> Umweit (CO <sub>2</sub> -Faktor): 569 g/kWh
Systemeinstellungen     Administration     O2     Datum und Uhrzeit     Lizenzen     Lizenzen Dritter     Veröffentlichungshinweise     Energiemanagement -	
Professional	ABBRECHEN SPEICHERN



# 5. Notizen






ProSolarTec GmbHPhone:+49 (0) 24 84 / 918 292Trierer Straße 53aWeb:www.smart4energy.com53894 Mechernich / GermanyE-Mail:info@smart4energy.com